

BINDI

Enne pealambi kasutamist peab:

- Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.
- Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
- Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske.

Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Lambil on:

- Kolm valget valgustuse režiimi: nõrk, keskmine ja tugev.
- Pidevas või vilkuvas-režiimis punane tuli.
- Lambi peal nupp erinevate valgusrežiimide valimiseks.
- Nupp töötab: 1. Ühe vajutusega; 2. Pikema hoidmisega

Märke:

- Lambi sisse- või väljalülitamisel süttib energiamõõdik neljaks sekundiks.
- Lambi väljalülitamiseks hoida nuppu all vähem kui 3 sekundit.
- Kui lamp lülitada välja värvilises režiimis, siis uuesti sisselülitamisel süttib sama värv.
- Enne varuvalgustuse režiimile lülitumist vilgub lamp 3 korda, seejärel vilgub iga 30 sekundi järel 3 korda punaselt.
- Lukustuse avamiseks vajutage pikalt nuppu või tehke neli järjestikust vajutust.

Laetava aku laadimine

- Lambil on integreeritud Petzl Li-Ion laetav aku, mille võimsus on 680 mAh.
- Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis.
- Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimsusest. Pärast 300 laadimis- / tühjenemistsükli on akul siiski umbes 70% esialgsest võimsusest.
- Laadige akut ainult USB-kaabli abil. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.
- Kasutage ainult II kaitseklassi elektritarvitit (nii põhikaitse kui ka rikkekaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga). Ärge jätke akut laadimise ajal järelevalveta.
- Kui lamp on kokku puutunud veega kuivatage see enne kaabli USB-porti sisestamist.
- Laadimisaeg Petzli USB-laadija või arvuti abil on 4 tundi.
- Hoiatus: kui arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võib laadimisaeg pikeneda (kuni 24h).
- Laadimisel süttib aku laadimise indikaator punaselt, kui aku on täis laetud, muutub punane indikaatorituli roheliseks ning jääb roheliseks kuni ühendate laadija aku küljest lahti.
- Lambil on sisseintegreeritud aku, mis on ligipääsmatu ja seda ei saa asendada.

- Ärge proovige lampi avada.

ETTEVAATUSABINÕUD LAMBI KASUTAMISEKS

- Antud lampi ei soovitata lastele.

Silmade ohutus

- Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 1. riskirühma (madala riskiga).
- Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
- Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
- Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.

Elektromagnetiline ühilduvus

- Vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele määrustele.
- Hoiatus: kui laviinipiipar on saatmis-/vastuvõtturežiimis, võib see lampi häirida. Häirimise korral (mida tähistab laviinipiipari staatiline müra) liigutage laviinipiipar pealambist eemale.

Energiamõjuga toote direktiiv

- Vastab energiamõjuga toodete direktiivile (ErP) 2009/125 / EÜ.
- Kohene täisvalgus; valguse toon: 6000–7000 K; nominaalne valgusnurk: 36°; lülitustsüklite arv: minimaalselt 13 000.

ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA

- Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.

***A. Ettevaatusabinõud laetava aku käsitlemisel**

HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.

- Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.
- Ärge hoidke lampi tules.
- Ärge jätke akut kõrgete temperatuuride kätte. Järgige kasutussoovitusi ja säilitustemperatuure.
- Ärge hävitage lampi; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.
- Kui aku on kahjustatud, ärge demonteerige seda või muutke selle ülesehitust. Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

***B. Puhastamine, kuivatamine**

- Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas või on olnud kokkupuude mereveega, siis loputage lamp mageda veega ning seejärel kuivatage.

***C. Hoiustamine, transportimine**

- Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku täis (korrata iga kuue kuu tagant). Vältige lambi täielikku tühjenemist. Ideaalne hoiustustemperatuur on vahemikus 20–25 ° C. Sellistes tingimustes saab aku 12 kuuga tühjaks. Hoidke lampi kuivas. Kui lampi ei kasutata, soovitame lukustada see väljalülitatud asendisse.

***D. Keskkonna kaitsmiseks**

- Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

***E. Modifikatsioonid / remonditööd**

- Keelatud väljaspool Petzli hooneid, välja arvatud varuosad.

Petzli garantii

- Lambil on kolmeaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral.
- Garantii ei kehti: rohkem kui 300 laadimis- / tühjenemistsükli, normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või vale kasutamine.

Vastutus

- Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.

*** vaata jooniseid originaaljuhendilt.**